

## Verstärken des Buchrückens

Zum Verstärken von Buchrücken und Buchecken verwenden Sie unsere Buchrückenverstärker für eine Rückenbreite bis 57 bzw. 84 mm.

Entfernen Sie zunächst den Mittelstreifen der geschlitzten Abdeckung. Kleben Sie den Zuschnitt auf den Buchrücken – die Flügel zeigen nach oben. Entfernen Sie die Abdeckung vom rechten Teil und reiben Sie die Klebefläche auf Buchrücken und Deckel gut an. Verfahren Sie mit den anderen Seiten genauso. Öffnen Sie das Buch und kleben Sie die Flügel jeweils auf der Innenseite fest.

